


1. DEPONIEREN:

Paketfach öffnen, Paket deponieren, Tür schliessen.
Die Tür ist verriegelt.




2. PAKET ENTNEHMEN:

Brieffach öffnen, Riegel anheben und fallenlassen, Tür ist entriegelt.
Paket entnehmen, Tür schliessen. Die Tür ist wieder verriegelt.

3. TÜR FÜR NÄCHSTEN GEBRAUCH ENTRIEGELN:


Brieffach öffnen, Riegel anheben und fallenlassen, Tür ist entriegelt.

Dieser Schritt muss ZWINGEND erfolgen, ansonsten kann kein neues Paket deponiert werden.



1. DÉPOSER LE COLIS :

Ouvrir la porte du compartiment à colis, déposer le paquet, fermer la porte. La porte est verrouillée.



2. RETIRER LE PAQUET :

Ouvrir la porte pour compartiment à lettres, soulever le verrou et le laisser tomber, la porte est déverrouillée. Retirer le paquet, fermer la porte. La porte est à nouveau verrouillée.

3. DÉVERROUILLER LA PORTE POUR LA PROCHAINE UTILISATION :

Ouvrir la porte pour compartiment à lettres, soulever le verrou et le laisser tomber, la porte est déverrouillée.

Cette étape est OBLIGATOIRE, sinon il n'est pas possible de déposer un nouveau colis.